

Sprechende Armbanduhr „Analog“

Bedienungsanleitung (U 171/187)

Sie haben eine Uhr erworben, die bei Bedarf Zeit und Datum ansagt, stündliche Ansage und Weckfunktion mit drei möglichen Alarmzeichen und mit Weckwiederholung besitzt. Die Anzeige ist analog.

Halten Sie die Uhr so, daß sich die 3 Bedienelemente rechts befinden:

- Taste 1 - zur Zeitansage und Ansage der Weckzeit - rechts oben
- Stellschraube zur Zeigereinstellung
- Taste 2 - zur Veränderung aller Einstellungen - an der rechten Seite unten
- Taste 3 - zur Datumsansage - an der linken Seite oben
- Taste 4 - zum Einstellen der Betriebsarten - an der linken Seite unten

Drücken Sie die Taste 3, wird Ihnen das Datum und beim Betätigen der Taste 1, die Zeit angesagt.

Die analoge Zeiteinstellung ist davon unabhängig.

Ändern einer Einstellung

Um eine Einstellung zu ändern, tippen Sie so oft auf die Taste 4, bis die entsprechende Ansage ertönt. Folgendes ist zu hören:

1. "LÄUTEN EIN" oder "LÄUTEN AUS" (stündliche Ansage), je nach der entsprechenden Einstellung
2. "WECKER EIN" oder "WECKER AUS", je nach der entsprechenden Einstellung

3. "WECKTONEINSTELLUNG" und danach ertönt der bisher eingestellte Ton
4. "WECKZEIT STUNDEN EINSTELLUNG"
5. "WECKZEIT MINUTEN EINSTELLUNG"
6. "JAHR EINSTELLUNG"
7. "MONAT EINSTELLUNG"
8. "DATUM EINSTELLUNG"
9. "STUNDEN ZEIT EINSTELLUNG"
10. "MINUTEN ZEIT EINSTELLUNG"
11. "Uhrzeit ist ...", letzte Ansage, dann beginnt es wieder von vorn

Mit der Taste 2 können Sie alle Einstellungen akustisch kontrolliert verändern. Der Modus beendet sich selbst nach ca 10 Sekunden.

Wecken

Wollen sie die Weckzeit kontrollieren, drücken Sie auf Taste 4 so oft, bis Sie eine der Weckeinstellungen haben (2 bis 4 mal). Mit der Taste 1 hören Sie die eingestellte Zeit.

Der Alarm wird zur eingestellten Zeit ertönen. Sie können ihn durch Druck auf Taste 1 beenden. In dem Fall ertönt das Signal nach 10 min erneut. Wählen Sie eine andere Taste, weckt die Uhr wieder nach 24 Stunden.

BLINDEN-UND-SEHBEHINDERTEN-VERBAND SACHSEN e.V.

Landes hilfs mitte lzen trum

Louis-Braille-Str. 6 / D-01099 Dresden

Telefon 0351-809 06-24 Fax: ...-27 E-mail: lhz@bsv-sachsen.de
www.bsv-sachsen.de Stand: März 2005